


H95 Bedienungsanleitung



Index

Ein Wort von Bent	5
Lieferumfang	6
Schnellstart-Anleitung	7
Allgemeiner Gebrauch	10
Anschlüsse	11
Fernbedienung	12
Geräte-Menü	13
Netzwerk-Einstellungen	14
Streaming	15
Verschiedenes	17
Allgemeine Hinweise	18




Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Hegel H95.


Alle Hegel-Produkte basieren auf einer einfachen Philosophie: So wenig wie möglich hinzufügen. Unser Ziel ist es immer, das Musiksinal nahe an der Originalaufnahme zu halten. Wir sind ständig auf der Suche nach Möglichkeiten, Verzerrungen und Rauschen zu verringern. Indem wir das Rauschen senken, legen wir die vom Rauschen überlagerten Schichten der Musik frei. Und indem wir die Verzerrung reduzieren, können wir eine bessere und präzisere Wiedergabe der Aufnahme erreichen. Wir arbeiten hart daran, Ihnen das bestmögliche Musikerlebnis zu bieten. Unser minimalistisches skandinavisches Design ist so gestaltet, dass es in jede Wohnungseinrichtung passt. Die Produkte sind einfach zu bedienen und werden nach den besten Qualitätsprinzipien hergestellt.

Bent Holter
Gründer Hegel Music Systems

Lieferumfang




Verstärker



Netzkabel



Fernbedienung




Bedienungsanleitung

Schnellstart-Anleitung

1. Lautsprecher anschließen


Für ein optimales Klangerlebnis sollte der Abstand zwischen dem Zuhörer und jedem Lautsprecher gleich groß sein.



2. Eine Musikquelle anschließen





Unsymmetrisch Analog





Koaxial Digital




USB Computer






Netzwerk Streaming




Optisch Digital



3. Netzkabel anschließen




4. Verstärker einschalten



Netzschalter (Taster)

Allgemeine Verwendung



Bedienung des H95

Die Quelle und die Lautstärke können mit dem Eingangs- und Lautstärkewahlschalter an der Vorderseite oder mit der Fernbedienung geändert werden.

Einschalttaste

Der H95-Verstärker kann mit der Power-Taste an der Unterseite des Verstärkers ein- und ausgeschaltet werden, die sich vorne am Gerät befindet.

HINWEIS: Beim Einschalten benötigt der H95 ein paar Sekunden, um sich zu kalibrieren. Die Ausgänge werden stummgeschaltet und die Lautstärkeanzeige blinkt, um anzuzeigen, dass die Stummschaltung eingeschaltet ist. Dies ist normal und Teil des Einschaltvorgangs.

HINWEIS: Wenn der H95 ausgeschaltet wurde, warten Sie 30 Sekunden, bevor Sie ihn wieder einschalten.

Kopfhörerausgang


Schließen Sie den 6,3-mm-Kopfhörerstecker an der Vorderseite des H95 an. Dadurch wird der Kopfhörer-Lautstärkereglер aktiviert und die Lautsprecherausgänge stummgeschaltet.

HINWEIS: Der variable Line-Ausgang ist weiterhin aktiv.

Ruhezustand/Auto-Standby

In Übereinstimmung mit der EU-Energieeffizienz-Richtlinie schaltet sich das Hegel-Gerät nach 15 Minuten ohne Signalempfang oder bei sehr geringem Signal an den Lautsprecherausgängen automatisch ab. Sie können die Einstellungen für Sleep/Auto Standby im Menü des Geräts deaktivieren oder ändern.

Anschlüsse



Schalten Sie den Verstärker immer aus, bevor Sie Eingangs-/Ausgangs-Audiokabel und das Netzkabel anschließen.

Lautsprecher

Rechte Ausgänge

Linke Ausgänge

Line-Ausgänge

Variabler Line-Pegel (RCA)

Analoge Eingänge

Analog 1 (RCA): Standard-Analogeingang

Analog 2 (RCA): Standard-Analogeingang

Wenn Sie den Verstärker an ein Heimkinosystem anschließen wollen, siehe "Gerätemenü"

• Netzanschluss (AC)

• Netzanschluss mit Sicherungshalter: 230V/115V/100V AC je nach Land.

• Digitale Anschlüsse

• Koax1: Eingang Koaxial/RCA

• Optisch1: Eingang TOSLINK/EIAJ Optisch

• Optisch2: Eingang TOSLINK/EIAJ Optisch

• Optisch3: Eingang TOSLINK/EIAJ Optisch

• Computer USB-Eingang

• Heimnetzwerkanschluss (LAN - RJ45)

Fernbedienung - RC10

Der Hegel H95 kann mit der mitgelieferten Hegel RC10-Fernbedienung gesteuert werden. Die RC10 steuert andere Hegel-Produkte, wie z. B. Verstärker und Vorverstärker, und die meisten Media-Player an Ihrem Mac/PC, so dass Sie nicht mehrere Fernbedienungsgeräte benötigen.

Die Fernbedienung verwendet eine CR2032 Batterie. Um die Batterie einzulegen, schieben Sie die Batterieabdeckung nach unten. Legen Sie die Batterie mit der Plusseite nach oben ein, und setzen Sie die Batterieabdeckung wieder auf.

HINWEIS: Die Fernbedienung wird mit eingelegten Batterien ausgeliefert. Sie müssen jedoch die Batterieabdeckung öffnen und den Kunststoffschutz entfernen, damit die RC10 funktioniert.



Tasten der Fernbedienung (beginnend oben links)

1. Ein/Aus (Standby)
2. Stummschaltung für Hegel-Verstärker
3. Lauter für Hegel-Verstärker
4. Springen zum vorherigen Titel bei den meisten Media-Playern
5. Wiedergabe/Pause bei den meisten Media-Playern
6. Springen zum nächsten Titel bei den meisten Media-Playern
7. Lautstärke runter bei Hegel-Verstärkern
8. Wechselt zum vorherigen Eingang an Ihrem Hegel-Verstärker
9. Schaltet auf den nächsten Eingang an Ihrem Hegel-Verstärker um
10. Wählt den Eingang bei den meisten separaten Hegel-DACs
11. Anzeige ein/aus (für aus halten)
12. Lautstärke runter für Hegel DAC's
13. Lautstärke auf für Hegel DAC's




Gerätemenü

Navigation

Um das Gerätemenü aufzurufen, schalten Sie den Verstärker ein und halten Sie die Taste PLAY(5) 5 Sekunden lang gedrückt. Um im Menü zu navigieren, verwenden Sie die Tasten VOL+(3) und VOL-(7). Um ein Untermenü oder eine Funktion auszuwählen, drücken Sie die "PLAY(5)-Taste. Um das Menü zu verlassen, navigieren Sie zu "Exit" und drücken Sie PLAY(5), oder drehen Sie einen der Knöpfe des Verstärkers.

HINWEIS: Einige Menüfunktionen erfordern eine Verbindung zum Internet, um richtig zu funktionieren. Siehe Netzwerk-Setup.



Info

Informationen über die Hardware-Version Ihres Gerätes und die aktuell installierte Software-Version.

Netzwerk

Informationen über den Netzwerk-Gerätenamen und die IP-Adresse Ihres Produkts.

Aktualisieren

Suchen Sie nach der neuesten Software für Ihr Produkt und laden Sie diese herunter.

Ruhezustand

Standardmäßig schaltet sich der Verstärker nach 15 Minuten ohne Musik oder bei sehr geringem Signal an den Lautsprecherausgängen automatisch ab. Sleep / Auto off kann in diesem Menü deaktiviert werden.

Zurücksetzen

Hier können Sie das Produkt auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Dies hat keinen Einfluss auf installierte Software-Updates.

HT

Die meisten Eingänge können so konfiguriert werden, dass sie als Heimkino-Eingang fungieren. Dadurch wird die Eingangslautstärke auf einen festen hohen Lautstärkepegel eingestellt.

HINWEIS: Das Hegel-Gerätemenü kann mit neuen Funktionen und Optionen aktualisiert werden. Eine ausführliche Beschreibung des Menüs und seiner Funktionen finden Sie unter support.hegel.com




Netzwerk Einstellungen

Verbindung

Um die Netzwerk- und Streaming-Funktionen des Verstärkers nutzen zu können, muss der Verstärker mit Ihrem lokalen Netzwerk verbunden werden.

Verbinden Sie Ihren Hegel-Verstärker mit einem Ethernet-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) über den Netzwerkanschluss - RJ45) auf der Rückseite des Verstärkers mit Ihrem Router.



Netzwerk-Einstellungen

Der Verstärker verfügt über eine eigene Netzwerkkonfigurationsseite, auf der Sie den Netzwerknamen und die IP-Einstellungen des Verstärkers ändern können. Um die Seite zu öffnen, geben Sie die IP-Adresse Ihres Verstärkers in einem Browserfenster ein. Sie finden die IP-Adresse im Menü des Verstärkers unter "Netzwerk".

Detaillierte Informationen zur Netzwerk-Konfigurationsseite, zu unterstützten Formaten und vieles mehr finden Sie unter support.hegel.com



HINWEIS: Einige der Funktionen des Hegel-Geräts erfordern eine Internetverbindung.

Aufwachen im Netzwerk

Auch wenn sich der Verstärker im Standby-Modus befindet, ist die Netzwerkverbindung aktiv. Der Verstärker kann aus dem

Standby-Modus aufgeweckt werden, indem die Wiedergabe zum Hegel gestartet wird.

Status anzeigen

Das Hegel-Gerät zeigt den Netzwerkstatus in der unteren linken Ecke des Displays an.

Netzwerkstatus ist OK:



Netzwerkstatus ist nicht OK:



Fehlersuche

Wenn Sie Probleme mit dem Anschluss des Verstärkers an das Netzwerk haben oder andere Netzwerkprobleme auftreten, versuchen Sie bitte Folgendes:

Trennen Sie das Netzkabel für mindestens 30 Sekunden und schließen Sie es dann wieder an.

Wenn das nicht hilft, versuchen Sie Folgendes:

Rufen Sie das Verstärkermenü auf und wählen Sie "Factory Reset".

Streaming

AirPlay

Wenn Sie AirPlay verwenden, können Sie den Musikstream von einem AirPlay-kompatiblen Gerät an das Hegel-Gerät senden. Alle AirPlay-kompatiblen Geräte erkennen das Hegel-Gerät in ihrer Liste der AirPlay-Lautsprecher.

Wenn beide Geräte mit demselben Netzwerk verbunden sind, wird das AirPlay-Symbol angezeigt, und Sie können das Hegel-Gerät als AirPlay-Lautsprecher auswählen. Sie sind nun bereit, den Musikstream an Ihren Verstärker zu senden.



Spotify Connect

Wenn Sie Spotify Connect verwenden, können Sie den Musikstream von Spotify an das Hegel-Gerät senden.

Verwenden Sie Ihr Telefon, Tablet oder Ihren Computer als Fernbedienung für Spotify. Gehen Sie zu spotify.com/connect, um zu erfahren, wie.



UPnP/DLNA

Der Verstärker kann als Digital Media Renderer fungieren. Das bedeutet, dass er Mediendateien von einem UPnP/DLNA-kompatiblen Media Player empfangen und abspielen kann. Wenn Sie UPnP/DLNA-Streaming verwenden, können Sie den Musikstream von lokal gespeicherten Dateien oder Musik-Streaming-Diensten an das Hegel-Gerät senden. UPnP steht für Universal Plug and Play und ist ein weit verbreitetes Medien-Streaming-Protokoll. Das heißt, es wird von einer Vielzahl von Produkten und Anwendungen unterstützt. Einzelheiten zum Einrichten Ihres Media Players finden Sie in der Bedienungsanleitung, die dem Player beiliegt.

WARNUNG: DENKEN SIE BEIM STREAMING ZUM HEGEL-GERÄT IMMER DARAN, DIE LAUTSTÄRKEEINSTELLUNG DES CONTROLLERS/GERÄTS ZU ÜBERPRÜFEN, BEVOR SIE DIE WIEDERGABE DRÜCKEN. DAS HEGEL-GERÄT WIRD SEINE LAUTSTÄRKE AN DIE IM CONTROLLER (SMARTPHONE, PC) EINGESTELLTE LAUTSTÄRKE ANPASSEN.

Verschiedenes



Verwendung des USB-Anschlusses

Wenn Sie Ihr Hegel-Gerät mit einem USB-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an einen Computer anschließen, installiert sich das Hegel-Gerät automatisch als USB-Soundkarte in allen neueren Versionen von Windows, macOS und den meisten Linux-Betriebssystemen.

HINWEIS: Wenn Sie Ihren Computer zum ersten Mal an Ihr Hegel-Gerät anschließen, verbinden Sie den Computer mit dem Internet und schließen Sie alle Media Player.

Fehlersuche mit macOS

Das Hegel-Gerät ist angeschlossen, aber es ist kein Ton zu hören: Gehen Sie zu Systemeinstellungen -

Ton - Ausgabe und wählen Sie "TE7022 Audio w/ SPDIF" als Ausgabegerät.

Anschließen eines Subwoofers

Die gebräuchlichste Art, einen Subwoofer anzuschließen, ist über den variablen Line-Ausgang Ihres Hegel-Verstärkers. Wenn Ihr Subwoofer mit "Hochpegel"-Lautsprecherklemmen ausgestattet ist, können Sie auch diese verwenden. Viele Subwoofer-Hersteller empfehlen diese Art des Anschlusses, wenn sie verfügbar ist.

Bitte konsultieren Sie das Handbuch Ihres Subwoofers, um detaillierte Anweisungen zum Anschluss und zur Konfiguration Ihres Subwoofers für ein optimales Klangergebnis zu erhalten.

Stromversorgung

Alle elektrischen Komponenten sollten ausgeschaltet oder im Standby-Modus sein, wenn sie nicht verwendet werden. Dies dient der Sicherheit, denn alle elektrischen Komponenten können ausfallen, und es ist gut für die Umwelt. Wenn Sie Ihr Produkt ständig eingeschaltet lassen, kann sich auch die Lebenserwartung des Produkts verkürzen.

Abgesehen davon klingen unsere Produkte noch besser, wenn sie aufgewärmt sind, in der Regel nach ca. 15 Minuten Hören bei moderater Lautstärke.

Anschließen Ihres Fernsehers

Am besten schließen Sie Ihr Fernsehgerät über einen der optischen Eingänge an. Wenn kein Ton zu hören ist, versuchen Sie, die Tonausgabe im Einstellungsmenü des Fernsehers zu ändern. Die Einstellung sollte auf PCM oder Stereo geändert werden. Detaillierte Anweisungen dazu finden Sie im Handbuch Ihres Fernsehers.

Allgemeine Informationen

Technische Daten Vollverstärker H95

Ausgangsleistung	2*60 W an 8 Ohm Mindestlast 2 Ohm
Analoge Eingänge	2*unsymmetrisch (RCA)
Digitale Eingänge	1*Koaxial S/PDIF 3*Optisch S/PDIF, 1*USB, 1*Netzwerk
Line-Pegel-Ausgang (RCA)	1*unsymmetrisch variabel
Frequenzgang	5 Hz-100 kHz
Signal-Rauschabstand	Mehr als 100 dB
Nebensprechen	Weniger als -100 dB
Verzerrung	Weniger als 0,01% @ 25 W 8 Ohm 1kHz
Intermodulation	Weniger als 0,01% (19 kHz + 20 kHz)
Dämpfungsfaktor	Mehr als 2000 (Hauptleistungsstufe)
Abmessungen einschließlich FüÙe, Anschlüssen und Bedienelementen:	10cm x 43cm x 35 cm (HxBxT) 10,6 kg Versandgewicht.

Transport und Versand

Wenn Sie den Verstärker verpacken, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise, um eine Beschädigung des Geräts zu vermeiden: Achten Sie darauf, dass Sie beim Anheben des Verstärkers nicht an den Lautstärke- und Quellenreglern ziehen.

Legen Sie den Verstärker in die Plastiktüte. Achten Sie darauf, dass die Plastiktüte nicht fest auf die Drehregler drückt, da diese sonst beim Transport beschädigt werden können.

Stellen Sie den Verstärker in die Stoßfänger. Legen Sie den Verstärker mit den Stoßfängern in den Originalkarton.

Verwendung und Platzierung

Der Hegel-Verstärker sollte auf eine ebene, harte Oberfläche gestellt werden, um eine gute Kühlung zu gewährleisten. Der Verstärker darf niemals auf einen Teppich oder eine ähnliche Oberfläche gestellt werden, da dies die Luftzirkulation durch das Gerät behindert. Aus dem gleichen Grund sollte der Verstärker ausreichend Freiraum nach oben haben und niemals abgedeckt werden, wenn er in Betrieb ist.

Der Verstärker schaltet sich bei Überhitzung automatisch ab. Wenn er sich abgekühlt hat, schaltet sich der Verstärker wieder ein und die Lautstärke wird auf 0 gestellt.

Reinigung

Fingerabdrücke oder Flecken auf der Frontplatte oder der oberen Abdeckung können mit einem mit warmem Wasser oder einem milden Reinigungsmittel, das zur Reinigung von Spiegeln und Fenstern geeignet ist, angefeuchteten Tuch entfernt werden.

Warnung

Hegel-Produkte dürfen nur von zertifizierten Technikern geöffnet oder gewartet werden. Die Geräte enthalten elektronische Bauteile, die einen schweren elektrischen Schlag verursachen können. Arbeiten an Hegel-Produkten durch nicht qualifiziertes Personal können zu schweren Schäden oder Verletzungen führen.

Das Öffnen des Produkts durch nicht autorisiertes Personal führt zum Erlöschen der Garantie.

Die Produkte dürfen nicht dem Regen oder der Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

Garantie

Auf alle Hegel-Produkte gewähren wir eine 2-jährige Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler. Die Garantie ist auf die Region beschränkt, in der das Gerät ursprünglich gekauft wurde. Eine Registrierung der Garantie ist nicht erforderlich. Der Kaufbeleg gilt als Startdatum für die Garantie.

Falls Sie Hilfe mit Ihrem Hegel-Produkt benötigen, wenden Sie sich bitte an den nächstgelegenen Händler oder Distributor. Diese sind aufgelistet auf www.hegel.com. Unsere Händler werden sorgfältig nach ihren Fachkenntnissen ausgewählt und sollten in der Lage sein, Ihnen bei allen Problemen mit Hegel zu helfen. Sie können uns natürlich auch immer direkt erreichen, indem Sie eine E-Mail an info@hegel.com senden oder uns über unsere Social-Media-Seiten kontaktieren.

Weitere Informationen über den H95 finden Sie unter www.hegel.com



Haftungsausschlüsse

Die Spotify-Software unterliegt den Lizenzen von Drittanbietern, die Sie hier finden: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

AirPlay funktioniert mit iPhone, iPad und iPod touch, oder Mac und PC mit iTunes.

Die Verwendung des Symbols "Works with Apple AirPlay" bedeutet, dass ein Zubehörteil speziell für die Verwendung mit der im Symbol angegebenen Technologie entwickelt wurde und vom Entwickler für die Einhaltung der Apple-Leistungsstandards zertifiziert wurde.

Apple AirPlay, iPad, iPhone, iPod touch, Mac und macOS sind Marken von Apple Inc. und in den USA und anderen Ländern eingetragen. Die Marke "iPhone" wird in Japan mit einer Lizenz von Aiphone K.K. verwendet.



V4



